

<b>Objet</b>	Comment remplacer la serrure
<b>Exécutant</b>	Cette instruction doit être suivie par la personne qui se charge d'assurer le remplacement du petit matériel
<b>Documents ou informations nécessaires</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Fiche d'instruction</li></ul>
<b>Conditions ou contraintes à respecter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Respecter scrupuleusement la fiche d'instruction jointe</b></li></ul>
<b>Documents ou informations à transmettre auprès d'ABRISUD</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Attestation de mise en place du petit matériel</li></ul>
<b>Conduite face aux problèmes principaux</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ En cas de problème, contacter immédiatement la société ABRISUD au 05 62 07 20 22</li></ul>
<b>Matériels / Fournitures utilisés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Outillage</li></ul>



. Dans un premier temps, lever la trappe sur environ 50 cm



. Avec une visseuse ou un tournevis à embout cruciforme, dévisser les deux vis de la serrure



. Retirer l'ancienne serrure



. Positionner en face des trous existans la nouvelle serrure



. Avec votre visseuse ou votre tournevis cruciforme, revisser la serrure avec les anciennes vis



. Votre nouvelle serrure est en place



. Pensez à retirer la clef pour assurer la sécurité de l'abri