

| | | |
|--|---|---|
| <p>ABRISUD ZI Du Pont Peyrin 32600 L'ISLE JOURDAIN</p> | <p>COMMENT STOCKER LES MODULES ABRI SEMI COULISSANT</p> | <p>INSTC11 26/06/2007 Version 2</p> |
|--|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>Objet</p> | <p>Comment stocker les modules d'un abri semi coulissant</p> |
| <p>Exécutant</p> | <p>Cette instruction doit être suivie par la personne charge de cette tâche</p> |
| <p>Documents ou informations nécessaires</p> | <p>. Fiche d'instruction</p> |
| <p>Conditions ou contraintes à respecter</p> | <p>▪ Respecter scrupuleusement la fiche d'instructions jointe</p> |
| <p>Documents ou informations à transmettre</p> | <p>•</p> |
| <p>Conduite face aux problèmes principaux</p> | <p>▪ En cas de problème, contacter immédiatement la société Abrisud au 05 62 07 20 22</p> |
| <p>Matériels / Fournitures utilisés</p> | <p>. Sangles</p> |

Superposer un module fixe puis un module coulissant jusqu'au stockage complet de l'abri



Dans cet exemple, l'abri se compose de trois modules fixes et trois modules coulissants



Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé de stocker tous les modules sur le dernier module fixe. Ce dernier restera fixé sur les margelles avec ses molettes.



Commencer par démonter le fronton du premier module coulissant.



Puis le retirer complètement.



Retirer toutes les molettes de l'abri sauf celles du dernier module fixe ainsi que celles du fronton fixe.



Retirer le deuxième module coulissant en priorité. Il est en principe monté en profil mâle/mâle. Afin de ne pas abîmer la plaque de polycarbonate, enlever les roulettes.



Le superposer sur le dernier module fixe
Vous pouvez glisser sous les roulettes du module coulissant une chute de moquette (ou autre)
afin de protéger la plaque du dernier module fixe.



Retirer ensuite le premier module fixe avec la bavette d'étanchéité



Le superposer sur le dernier module fixe



Retirer le troisième module coulissant
Afin de ne pas abîmer la plaque de polycarbonate, enlever les roulettes



Le superposer sur les autres



Ne pas oublier de mettre une chute de moquette (ou autre) pour protéger la plaque du module fixe d'en dessous



Retirer le 2° module fixe



Le superposer sur les autres



Enfin, superposer en tout dernier le premier module coulissant

Afin de ne pas abîmer la plaque de polycarbonate, enlever les roulettes



Glisser par l'encoche de pièce du bas la pièce identique au téillon de béquille de levage, et la décaler vers la droite



Insérer dans la feullure de pièce du bas du premier module coulissant la plus petite des deux pièces



Répéter cette opération à gauche des pièces du bas
L'objectif étant d'avoir quatre points d'ancrage, mettre deux autres sangles de l'autre côté de l'abri
Une fois les quatre sangles bien ajustées et bien tendues, les modules sont sécurisés et l'abri est stocké.