

NOTICE

AbrisudConnect®

POUR ABRI OU COUVERTURE
DE PISCINE



abrisud



NOTICE AbrisudConnect®

pour abri ou couverture de piscine

Sommaire	Page
1. TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION : AbrisudConnect®	4
2. CONNEXION ET SYNCHRONISATION	6
3. INFOS PRATIQUES	9
4. RECHERCHE D'INCIDENTS	10
5. BOUTIQUE EN LIGNE	13

CONSEIL DE SÉCURITÉ :

Après connexion avec votre système motorisé, vous devrez avoir la totale visibilité sur la piscine. Assurez vous qu'il n'y ait pas d'obstacles, d'animaux, d'enfants ou d'adultes autour ou dans le bassin et derrière votre abri ou couverture.


La manœuvre à l'aide d'une télécommande ou d'un smartphone doit se faire à proximité de votre équipement (abri ou couverture). L'utilisation est autorisée dans un rayon de 10m autour du poteau moteur, tout en regardant la piscine. L'utilisateur doit être en mesure d'en arrêter le fonctionnement dans un rayon de 10m , tout en regardant la piscine et le **poteau moteur**.

A lire attentivement et à conserver pour une utilisation ultérieure.

1. TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION : AbrisudConnect®

Remarque: lire attentivement la totalité des informations avant de commencer la manipulation.


A) Aller sur le Play store ou Apple store




B) Taper AbrisudConnect® dans la barre de recherche




C) Installer AbrisudConnect®



D) Ouvrir AbrisudConnect®



E) Autoriser



F) Activer le Bluetooth




2. CONNEXION ET SYNCHRONISATION

AVEC LE RÉCEPTEUR BLUETOOTH SITUÉ AU DESSUS DES BATTERIES :

Dans le poteau moteur

A) Ouvrir la porte du bloc moteur

B) Appuyer et relâcher le bouton noir



Après avoir appuyé sur le bouton noir, vous avez 30 sec pour lancer la synchronisation sur votre smartphone. Appuyer une seconde fois sur le bouton noir, si ce temps est dépassé.

REMARQUES:

- 1- Il est possible d'effacer tous les appairages, en maintenant appuyé le bouton noir jusqu'au clignotement des trois leds (environ 5sec). Vous pourrez refaire l'appairage en suivant la procédure normale. Attention l'appairage de votre télécommande sera aussi à refaire (voir notice télécommande).
- 2- Pour une utilisation normale et sécurisée, il est conseillé de limiter l'appairage à deux smartphones de personnes adultes.

Sur le smartphone

C) Démarrer la synchronisation

D) Appuyer sur terminer




ATTENDRE QUELQUES SECONDES QUE LES LEDS VERTE ET ROUGE SOIENT ÉTEINTES SUR LE BOÎTIER RÉCEPTEUR BLUETOOTH AVANT DE PILOTER LA MOTORISATION.

3. INFOS PRATIQUES


E) Si échec de l'appairage, réitérer l'opération en suivant les instructions à l'écran



F) Accès à votre motorisation



Première page après synchronisation qui s'affiche



Touche de sécurité enfant : Appuyer deux secondes pour accéder au pilotage de la motorisation

Page d'accès au pilotage de la motorisation

Niveau batterie de la motorisation

Position de l'équipement « Abri ou couverture »

Consigne de sécurité importante



Ouverture de l'équipement
Appui maintenu

Fermeture de l'équipement
Appui maintenu


4. RECHERCHE D'INCIDENTS

Remarque: vous trouverez sur la page « aide » toutes les infos sur les différents incidents

Quand ce triangle rouge s'affiche sur votre écran, un défaut est apparu sur le système , aller dans le MENU



Appuyer sur incidents pour accéder au défaut



5. BOUTIQUE EN LIGNE

SIMPLIFIEZ-VOUS L'ABRI AVEC



L'incident apparaît



Incidents

Élément de charge non connecté

Pas d'élément de charge correctement connecté (panneau solaire et chargeur d'appoint en non connecté et/ou inversé)



Cet incident apparaît toutes les nuits car le panneau solaire n'aura plus de puissance. Ceci ne génère pas de problèmes sur le fonctionnement de la motorisation. Le défaut disparaîtra dès le lever du jour .

Entretien ou réparer son abri de piscine c'est facile !

Accessoires, pièces de rechange, produits d'entretien... tout ce qu'il vous faut est disponible sur [ABRISUDSHOP.COM](https://www.abrisudshop.com) :

- RÉPARER, C'EST FACILE !

Retrouvez l'ensemble des pièces de rechange, origine garantie et compatibles à 100% avec votre abri, volet piscine ou couverture piscine. Joints, poignées, guides, bavettes, courroies, bouchons, ...

- SIMPLIFIEZ-VOUS L'ABRI!

Tous les accessoires, béquilles, télécommandes, batteries, chargeurs ... pour équiper votre abri et rendre son l'utilisation encore plus facile.

- VOTRE ABRI TOUJOURS IMPECCABLE !

Une gamme complète de produits d'entretien pour nettoyer, protéger et rénover votre abri, volet piscine ou couverture piscine et en profiter longtemps.

Et aussi ...

- VOTRE ABRI N'AURA PLUS DE SECRETS POUR VOUS !

Des vidéos et des tutos pour vous aider à entretenir pas à pas votre abri, volet et couverture piscine. Mise en route, entretien, dépannage ... des guides complets pour une utilisation et un entretien facilité.



www.abrisudshop.com

Photos non contractuelles et tous droits réservés.
SAS au capital de 200.000€ - R.C.S Auch n° 397 909 938 - SIRET 397 909 938 00086 - APE 2511Z - n° INTRA
FR 05 397 909 938 Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement et mandataire
d'intermédiaire d'assurance enregistré auprès de l'ORIAS sous le numéro 09 04 73 56



UNE QUESTION ?

✉ ABRISUD

15 rue Louis Aygobère
ZI du Pont Peyrin
32600 L'ISLE JOURDAIN

@ cellule.sav@abrisud.fr

☎ Tél : 05 62 07 01 51

📠 Fax : 05 62 07 20 40

SUR NOTRE SITE :

🌐 www.abrisud.com
rubrique contactez nous

SUR ABRISUDSHOP :

🛒 www.abrisudshop.com



Numéros des premiers secours :

Pompiers :

- 112 (portable Europe)
- 18 services locaux France.

 **SAMU** : 15 pour la France.

 **Centre antipoison.** (Voir centre régional)